

Руководство пользователя HUAWEI WATCH

Выпуск 01
Дата 08.10.2015



Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd., 2015 г. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Товарные знаки и разрешения



HUAWEI и другие товарные знаки Huawei являются зарегистрированными товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все другие товарные знаки и торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Уведомление

Приобретенные изделия, услуги и функции предусмотрены договором, заключенным между Huawei и покупателем. Все или часть изделий, услуг и функций, описанных в этом документе, могут не являться предметом закупки или предметом использования. Если иное не указано в договоре, все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, предоставляются «КАК ЕСТЬ» без гарантий или заверений любого рода, как явных, так и подразумеваемых.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. В ходе подготовки данного документа были приложены все усилия, чтобы обеспечить точность содержания, однако все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в нем, не являются гарантией любого рода, явной или подразумеваемой.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Веб-сайт: <http://www.huawei.com>

Email: support@huawei.com

Оглавление


1 Сведения об изделии	1
1.1 Обзор.....	1
2 Зарядка.....	2
2.1 Зарядка часов.....	2
2.2 Время зарядки	3
3 Подключение и сопряжение	4
3.1 Сопряжение устройства HUAWEI WATCH с вашим телефоном.....	4
3.2 Требования к системе телефона	5
3.3 Wi-Fi.....	5
4 Общие операции	6
4.1 Общие жесты.....	6
4.2 Значки	7
4.3 Проверка батареи	7
4.4 Настройка яркости экрана.....	7
4.5 Включение экрана.....	7
4.6 Режим «Театр»	8
4.7 Жесты запястьем	8
4.8 Выключение питания часов	8
5 Уведомления.....	9
5.1 Ответ на входящие вызовы и их отклонение.....	9
5.2 Уведомления	9
5.3 Повестка дня	10
5.4 Будильник	10
6 Ok Google™.....	11
6.1 Использование функции управления голосом	11
6.2 Общие команды.....	12
7 Мониторинг физической активности.....	13
7.1 Виды физической активности.....	13
7.2 Слежение за повседневной активностью.....	13
7.3 Слежение за занятиями фитнесом.....	14


8 Контроль состояния здоровья.....	15
8.1 Контроль частоты сердечных сокращений	15
8.2 Факторы, влияющие на контроль частоты сердечных сокращений	15
9 Приложения	17
9.1 Загрузка приложений.....	17
9.2 Установка и удаление приложений.....	17
10 Сброс и обновления.....	18
10.1 Использование обновлений OTA.....	18
10.2 Сброс на заводские настройки.....	18
11 Дополнительная информация	19
11.1 Циферблаты часов.....	19
11.2 Воспроизведение музыки.....	19
11.3 Функция записи.....	20
11.4 Регулирование и смена ремешка часов	20
11.5 Закрепление сетчатого ремешка из нержавеющей стали	21
11.6 Доступные ремешки	22
11.7 Водонепроницаемость	22
11.8 Помощь	22
12 Вопросы и ответы.....	23
12.1 Почему Bluetooth-соединение часов с телефоном не восстанавливается автоматически, когда часы снова попадают в область действия подключения?	23
12.2 Почему часы не заряжаются?	23
12.3 Почему батарея разряжается очень быстро?	23
12.4 Что делать, если уровень заряда батареи слишком низкий и я не могу включить свои часы?	24
12.5 Почему не приходят уведомления, когда мой телефон заблокирован?.....	24
12.6 Почему при записи со встроенного микрофона часов слышен шум/недостаточная громкость?	24
13 Авторское право.....	25




1 Сведения об изделии

1.1 Обзор

Рисунок 1-1



- 1**  **Кнопка питания**
Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока часы не включатся

- 2**  **Микрофон**
- 3**  **Разъем для зарядки**
- 4**  **Датчик частоты сердечных сокращений**

Ваше устройство HUAWEI WATCH — это «умные» часы, которые позволяют Вам следить за своим здоровьем и оставаться в форме. При этом они поддерживают голосовое взаимодействие и оповещают Вас о вызовах и сообщениях. Устройство предназначено, главным образом, для деловых людей, фанатов гаджетов, а также всех тех, кто желает контролировать свое здоровье и физическую форму, при этом оставаясь стильным.


В конструкции устройства HUAWEI WATCH применены безопасные для человека материалы. Если у Вас возникнет аллергическая реакция, немедленно обратитесь к врачу.

2 Зарядка


2.1 Зарядка часов

1. Подключите адаптер питания к электрической розетке.
2. Поместите устройство HUAWEI WATCH на зарядную станцию, совместив металлические зарядные контакты на обратной стороне часов с контактами на зарядной станции.
3. После того, как батарея устройства HUAWEI WATCH зарядится полностью, уберите устройство с зарядной станции.

Рисунок 2-1




**Примечание******* ПРИМЕЧАНИЕ**

- Не допускайте попадания влаги на устройство, удаляйте с него воду и пот.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки составляет 0–35°C (32–95°F).
- Значок молнии  означает, что часы успешно подключены к источнику питания. Если часы выключены, то при подключении к источнику питания они включаются автоматически.

2.2 Время зарядки

Для полной зарядки устройства HUAWEI WATCH может потребоваться около 75 минут.

Состояние зарядки обозначается на экране часов значком . По окончании зарядки значок батареи будет полным, означая, что устройство полностью заряжено.


**Примечание**

Если уровень заряда батареи опускается ниже 5%, часы переходят в режим энергосбережения (экран выключается).

3 Подключение и сопряжение

3.1 Сопряжение устройства HUAWEI WATCH с вашим телефоном

Рисунок 3-1



1. Перед началом настройки часов загрузите приложение Android Wear™ из магазина Google Play™ или Apple App Store и установите его на свой телефон.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы, а затем выберите нужный язык.
3. Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, запустите приложение Android Wear и установите подключение телефона к устройству HUAWEI WATCH, следуя инструкциям на экране.
4. Настройки, время и прочие данные будут синхронизированы с устройством HUAWEI WATCH. По завершении операции можно приступить к использованию часов.
5. После синхронизации повторите жесты, показанные в инструкциях на экране, чтобы познакомиться с основными жестами и функциями, которые поддерживают ваши часы.

**Примечание**

- На смартфоне под управлением операционной системы Android необходимо установить приложение Android Wear, Google Play Services, Google Search и Google Play™.
- Для сопряжения часов с телефоном требуется приложение Android Wear. Не используйте интерфейс управления Bluetooth своего телефона.
- Если телефону не удастся подключиться к часам, то использовать их не получится. В этом случае выполните сброс часов, перезапустите телефон, а затем снова включите и выключите функцию Bluetooth на своем телефоне. После этого повторите попытку сопряжения.

3.2 Требования к системе телефона

- Требуется телефон под управлением операционной системы Android™ 4.3+ или iOS™ 8.2+. Чтобы выяснить, совместим ли ваш телефон, посетите страницу g.co/WearCheck на телефоне Android или iPhone®.
- Функции, поддерживаемые операционными системами Android и iOS, могут различаться.
- Устройство HUAWEI WATCH может быть одновременно подключено только к одному телефону. Если необходимо установить сопряжение часов с другим телефоном, сначала восстановите на часах заводские настройки.

3.3 Wi-Fi

Функция Wi-Fi устройства HUAWEI WATCH предназначена только для использования в случае отключения связи Bluetooth. Включение функции Wi-Fi сокращает время работы часов от батареи.

Подключение устройства HUAWEI WATCH к новой сети Wi-Fi:

На главном экране часов смахните влево, выберите **Настройки > Настройки Wi-Fi**, коснитесь пункта **Добавить сеть > Открыть на телефоне**, а затем введите пароль к сети Wi-Fi на своем телефоне.

**Примечание**

При подключении к новой сети Wi-Fi убедитесь, что часы остаются подключенными к вашему телефону по Bluetooth.

4 Общие операции

4.1 Общие жесты

Рисунок 4-1








Ваше устройство HUAWEI WATCH поддерживает различные жесты: прикосновение, прикосновение и удерживание и смахивание по экрану.

Таблица 4-1

Смахивание вверх	Просмотр информации карты.
Смахивание вниз	Просмотр быстрых настроек. Скрытие карты.
Смахивание влево	Просмотр меню карты.
Смахивание вправо	Удаление карты, закрытие меню карты или возврат к главному экрану.

4.2 Значки

Таблица 4-2

	Батарея заряжается.
	Часы не подключены к телефону или планшетному компьютеру.
	Звук часов не отключен.
	Звук часов отключен.
	Включен режим «В полете».

4.3 Проверка батареи

Смахните вниз на главном экране, чтобы открыть меню **Быстрые настройки**. Оставшийся уровень заряда батареи будет показан в процентах.

Коснитесь значка  в приложении Android Wear, чтобы открыть настройки, а затем выберите свое устройство HUAWEI WATCH в разделе **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**. Коснитесь пункта **Батарея часов**, чтобы просмотреть оставшийся уровень заряда батареи и подробную статистику об использовании батареи.

4.4 Настройка яркости экрана

Яркость экрана можно настроить одним из следующих способов:

Чтобы временно увеличить яркость экрана: нажмите кнопку питания три раза подряд, чтобы временно увеличить яркость экрана на 5 секунд. Эта функция предназначена для использования когда, например, при ярком солнечном свете не удастся достаточно хорошо разглядеть экран.

Чтобы настроить яркость экрана: смахните влево на главном экране, выберите **Настройки > Настроить яркость**, а затем смахните вверх или вниз, чтобы отрегулировать яркость экрана (доступно пять уровней яркости).

4.5 Включение экрана

Экран можно включить с помощью движения запястьем, например, повернув или подняв запястье.

Коснитесь значка  в приложении Android Wear, чтобы открыть меню настроек, выберите свое устройство HUAWEI WATCH в разделе **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**, а затем выберите пункт **Поворот для включения экрана**.



Примечание

Если включен режим «Театр», то экран можно включить только нажатием на кнопку питания.

4.6 Режим «Театр»

Чтобы не беспокоить окружающих в кинотеатре/театре, можно включить режим «Театр». Экран не будет включаться даже по жестам для включения экрана (подъем/поворот запястья), при прикосновении к экрану, а также не будут поступать уведомления/входящие вызовы.



Примечание

Режим «Театр» не аналогичен режиму энергосбережения. В режиме «Театр» нельзя смотреть время, просматривать уведомления или входящие вызовы. Следовательно, этот режим рекомендуется включать только в случае необходимости.

4.7 Жесты запястьем

На главном экране часов смахните влево, выберите **Настройки**, а затем в пункте **Жесты запястьем** переведите переключатель в положение **ВКЛ**. При поступлении уведомлений можно повернуть запястье, чтобы прокрутить их.

4.8 Выключение питания часов

- На главном экране смахните влево и выберите **Настройки > Выключение**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите **Настройки > Выключение**.

5 Уведомления

5.1 Ответ на входящие вызовы и их отклонение

Чтобы ответить на вызов:

На экране входящего вызова перетащите зеленый ползунок влево, чтобы ответить на вызов, а затем поднимите трубку телефона, сопряженного с вашими часами.

Чтобы отклонить вызов:

На экране входящего вызова перетащите красный ползунок вправо, чтобы отклонить вызов.

5.2 Уведомления

При поступлении уведомления устройство HUAWEI WATCH будет вибрировать.

Чтобы прочитать уведомление, просто поднимите запястье.

Чтобы настроить часы на получение уведомлений с вашего телефона:

Уведомления с телефона отправляются на ваши часы по умолчанию.

Чтобы блокировать уведомления из приложения:

Способ 1. Откройте экран настроек в приложении Android Wear, а затем добавьте приложение, которое нужно заблокировать, в список **Блокировать уведомления приложений**.

Способ 2. Смахните вправо на push-уведомлении, а затем коснитесь пункта **Блокировать приложение**, чтобы заблокировать уведомления от этого приложения.

Чтобы разблокировать уведомления из приложения:

Откройте экран настроек в приложении Android Wear, а затем удалите приложения, которые нужно разблокировать, из списка **Блокировать уведомления приложений**.

5.3 Повестка дня

В приложении календаря на своем телефоне создайте событие и задайте время события. В заданное время часы оповестят вас напоминанием.

5.4 Будильник

1. На главном экране смахните влево и выберите **Настройки > Будильник**.
2. Смахните вверх или вниз, чтобы выбрать нужное время будильника.
3. Смахните влево, чтобы включить будильник.

6 Ok Google™

6.1 Использование функции управления голосом

Рисунок 6-1



Для взаимодействия с часами с помощью голосовых команд можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Произнесите «OK Google» при отображении главного экрана. На белом фоне экрана появится красный символ «g». Теперь можно произносить голосовые команды для взаимодействия с вашими часами.
- Как только на экране **Ok Google** появится надпись **Говорите...**, можно произносить голосовые команды для взаимодействия с вашими часами.

**Примечание**

- Устройство HUAWEI WATCH должно быть подключено к телефону и должно быть установлено подключение к Интернету.
- Могут поддерживаться не все языки.

6.2 Общие команды

Команды Google разделены на следующие категории:

- Общие команды
- Заметки и напоминания
- Время и дата
- Связь
- Погода
- Карты и навигация
- Спортивные события
- Сведения об рейсах

Рекомендуемые примеры голосовых команд:

- Найти рестораны рядом со мной.
- Позвонить Тому.
- Напомнить о важных встречах.
- Проложить маршрут домой.

7 Мониторинг физической активности

7.1 Виды физической активности

Рисунок 7-1




Ваши часы способны следить за различными видами физической активности в течение дня (ходьба, бег, хождение по лестницам или гористой местности). Часы также считают количество шагов, потраченных калорий, а также то, сколько раз вы встаете в течение дня.

7.2 Слежение за повседневной активностью


Установка целей физической активности:

На главном экране смахните влево и выберите **Слежение за повседневной**

активностью . При использовании этой функции впервые смахните влево по экрану и введите ваш рост и массу тела. В пункте **Цель дня** введите значение, которого вы хотите добиться.

Просмотр данных физической активности:


На главном экране смахните влево и выберите **Слежение за повседневной**

активностью . Смахните влево по экрану, чтобы просмотреть данные о ходьбе, беге и пеших прогулках, такие как, количество пройденных шагов, потраченных калорий и продолжительность физической активности.



**Примечание**

- Чтобы часы могли точно рассчитывать количество потраченных во время активности калорий, введите правильные значения роста и массы тела.
- После ввода настроек часы автоматически будут записывать данные физической активности каждый раз, когда вы их носите.

7.3 Слежение за занятиями фитнесом

1. На главном экране смахните влево, выберите **Слежение за занятиями фитнесом** , а затем коснитесь **Старт > Время** или **Старт > Калории**.
2. Смахните вверх/вниз по экрану, чтобы задать целевое значение, а затем коснитесь пункта **Старт**, чтобы начать выполнение упражнений.


**Примечание**

- Коснитесь значка , чтобы приостановить занятия.
- Коснитесь значка , чтобы просмотреть данные занятий.

8 Контроль состояния здоровья

8.1 Контроль частоты сердечных сокращений


Устройство HUAWEI WATCH оснащено передовым датчиком измерения частоты сердечных сокращений, который вычисляет частоту сердечных сокращений, контролируя пульс по вашему запястью.

На главном экране часов смахните влево и коснитесь значка ЧСС , чтобы просмотреть данные частоты сердечных сокращений.



Примечание

- Частоту сердечных сокращений проверяйте в спокойном состоянии. Для использования в медицинских целях представленные результаты не подходят.
- Не носите часы с сильно затянутым или ослабленным ремешком, иначе данные измерения частоты сердечных сокращений могут быть неточными.
- Чтобы добиться точного измерения частоты сердечных сокращений, носите устройство HUAWEI WATCH так, как показано на рисунке ниже.



8.2 Факторы, влияющие на контроль частоты сердечных сокращений

Если часы не смогут определить частоту сердечных сокращений или отображаемые показания за короткий период времени будут сильно различаться, сделайте следующее:

- Удостоверьтесь, что прозрачная защитная пленка удалена с обратной стороны часов.
- Удостоверьтесь, что на обратной стороне часов отсутствуют загрязнения и влага, а также между часами и вашим запястьем отсутствуют какие-либо предметы.

- Проверьте правильность ношения часов. Часы должны ощущаться на вашем запястье комфортно. Не носите часы с сильно затянутым или ослабленным ремешком.
- При измерении частоты сердечных сокращений зафиксируйте и держите запястье ровно.
- Если после многочисленных попыток часы не могут определить частоту сердечных сокращений, перезапустите их и повторите попытку. Если частота сердечных сокращений по-прежнему не определяется, обратитесь в местный сервисный центр Huawei за поддержкой.

9 Приложения

9.1 Загрузка приложений

Устройство HUAWEI WATCH поддерживает некоторые популярные приложения, такие как Facebook, Twitter и WeChat. В приложении Android Wear выберите пункт **Получить приложения**, чтобы открыть магазин Google Play™ и загрузить выбранные приложения.

9.2 Установка и удаление приложений

Установка приложения:

В приложении Android Wear выберите пункт **Получить приложения**, чтобы открыть магазин Google Play™ и загрузить выбранные приложения. Если приложение совместимо с приложением Android Wear, значок приложения отобразится на первом экране, когда вы смахнете влево на главном экране часов.

Удаление приложения:

Просто удалите приложение со своего телефона.

10 Сброс и обновления

10.1 Использование обновлений OTA

Как только станет доступно обновление версии, на часы поступит push-уведомление. Чтобы загрузить и установить самую последнюю версию, следуйте инструкциям на экране.



Примечание

Поиск обновлений версии можно выполнить вручную.

10.2 Сброс на заводские настройки

На главном экране смахните влево и выберите **Настройки > Заводской сброс**.

После восстановления заводских настроек все данные, хранящиеся в часах, будут удалены. Потребуется повторно выполнить сопряжение часов со своим телефоном.

11

Дополнительная информация

11.1 Циферблаты часов

Смена циферблата часов:

Способ 1. На главном экране часов коснитесь и удерживайте циферблат, чтобы открыть меню выбора циферблатов. Смахните влево/вправо, чтобы прокрутить циферблаты и затем коснитесь, чтобы применить понравившийся стиль.

Способ 2. На главном экране смахните влево, выберите **Настройки > Сменить циферблат**, а затем смахните влево/вправо, чтобы прокрутить циферблаты. Коснитесь, чтобы применить понравившийся стиль.

Способ 3. На главном экране приложения Android Wear выберите пункт **Циферблаты**, а затем коснитесь **Еще**, чтобы просмотреть дополнительные стили циферблатов. Коснитесь, чтобы применить понравившийся стиль.

Загрузка дополнительных циферблатов:

Посетите магазин Google Play™.

11.2 Воспроизведение музыки

Воспроизведение музыки на телефоне:

Если часы сопряжены с телефоном по Bluetooth, то с помощью часов можно управлять воспроизведением музыки на телефоне, например, переключаться между треками и регулировать громкость.

Воспроизведение музыки без подключения к телефону:

Подсоедините часы к Bluetooth-гарнитуре, чтобы можно было прослушивать музыку без необходимости носить с собой телефон, например, во время прогулки, бега или выполнения физических упражнений. Чтобы синхронизировать музыку с часами и воспроизвести ее на Bluetooth-гарнитуре, сделайте следующее:

1. Загрузите и установите приложение Google Music на своем телефоне или планшетном компьютере Android.
2. Приобретите музыку в магазине Google Play™.
3. Выберите пункт **Загрузить в Android Wear** и подождите, пока музыка загрузится в ваш телефон и произойдет синхронизация с часами.

4. В настройках часов найдите Bluetooth-гарнитуру и свяжите ее со своими часами.
5. Коснитесь приложения **Play Music App** на часах и выберите пункт **Воспроизвести в Wear**, чтобы начать воспроизведение.

11.3 Функция записи

Когда часы сопряжены с вашим телефоном, загрузите и установите приложение для записи из магазина Google Play™ (например, Audio recorder).

После установки приложения на телефоне произойдет синхронизация с часами. На главном экране часов смахните влево и коснитесь приложения для записи, чтобы начать запись.

После завершения записи сделанную запись можно прослушать на телефоне. (Воспроизведение записанных файлов на часах в настоящий момент не поддерживается.)

11.4 Регулирование и смена ремешка часов

Регулирование ремешка устройства HUAWEI WATCH:

- **Сетчатый ремешок из нержавеющей стали:** отрегулируйте ремешок под обхват вашего запястья.
- **Кожаный ремешок:** отрегулируйте ремешок под обхват вашего запястья. Если при имеющихся отверстиях ремешок не удастся подстроить должным образом, отнесите часы в местную мастерскую по ремонту часов, чтобы выполнить в ремешке дополнительные отверстия.
- **Браслет из стальных звеньев:** для регулирования длины браслета необходим специальный инструмент. Отнесите часы в местную мастерскую по ремонту часов, чтобы отрегулировать браслет или закажите инструмент для регулировки в одном из Интернет-магазинов.


Смена ремешка устройства HUAWEI WATCH:

Смените ремешок часов, как показано на изображениях ниже.

- **Сетчатый ремешок из нержавеющей стали/Браслет из стальных звеньев:**




- **Кожаный ремешок:**



11.5 Закрепление сетчатого ремешка из нержавеющей стали


1. При вставке ремешка в застежку направляйте его ровно.

Рисунок 11-1



2. Убедитесь, что металлическая выступающая часть на застежке не выходит за пределы регулируемой области, отмеченной на ремешке.

Рисунок 11-2



**Примечание**

- Не застегивайте застежку за пределами регулируемой области. Это может привести к непоправимому повреждению ремешка.
- Если чувствуется, что для застегивания требуется усилие, слегка отрегулируйте ремешок и повторите попытку.

11.6 Доступные ремешки


Компания Huawei предлагает привлекательные ремешки для часов, которые можно менять в зависимости от обстоятельств. Ремешки изготовлены из нержавеющей стали и натуральной итальянской кожи и прошли строгие дерматологические испытания для обеспечения безопасности и комфортного пользования.

Название ремешка	Цвет	Обхват запястья
Сетчатый ремешок из нержавеющей стали	Серебряный	120–210 мм
Браслет из стальных звеньев	Серебряный, черный и золотой	120–210 мм
Кожаный ремешок	Черный и коричневый	145–200 мм

11.7 Водонепроницаемость


Устройство HUAWEI WATCH устойчиво к попаданию воды и пыли в соответствии с требованиями класса защиты IP67. Это означает, что устройство можно носить во время мытья рук, приготовления пищи, мойки автомобиля или во время дождя. Однако, **с часами нельзя плавать, нырять, а также нельзя погружать их в воду на продолжительное время.**

11.8 Помощь

Чтобы получить дополнительную информацию, выберите **Android Wear** >  > **Помощь и отзывы** на телефоне.

12 Вопросы и ответы

12.1 Почему Bluetooth-соединение часов с телефоном не восстанавливается автоматически, когда часы снова попадают в область действия подключения?

Если на часах отображается значок , это говорит о том, что Bluetooth-соединение с телефоном нарушено.

Телефон попытается восстановить подключение к часам. Как правило, подключение восстанавливается в течение 5 минут.

Если через 5 минут подключение не восстановилось, выключите Bluetooth-соединение в приложении Android Wear и повторите попытку повторного подключения.

12.2 Почему часы не заряжаются?

Если часы не заряжаются, сделайте следующее:

- Убедитесь, что металлические зарядные контакты на обратной стороне часов совмещены с контактами на зарядной станции.
- Убедитесь, что на металлических зарядных контактах или контактах зарядной станции отсутствуют загрязнения или коррозия.
- Убедитесь, что контакты зарядной станции не повреждены.



Примечание

Если наблюдаются какие-либо из перечисленных выше проблем и устранить их самостоятельно не удается, отнесите часы в местный сервисный центр Huawei.

12.3 Почему батарея разряжается очень быстро?

- Проверьте подключение телефона к Интернету и возможность запуска приложения Google Play™.
- Проверьте, не сопряжены ли часы с другим телефоном. На главном экране часов смахните влево, выберите **Настройки** > **Устройства Bluetooth** и проверьте историю подключений по Bluetooth.

- Проверьте, включена ли функция Wi-Fi на часах. На главном экране часов смахните влево и выберите **Настройки > Настройки Wi-Fi > Wi-Fi**. Если включен режим **Автоматически**, то функция Wi-Fi включена. Выполните подключение к той же сети Wi-Fi на своем телефоне и проверьте возможность запуска приложения Google Play™.
- Убедитесь, что для сопряжения часов с телефоном используется приложение Android Wear от Google. Использование других приложений для сопряжения устройств может препятствовать правильной работе сервисов Google.
- Проверьте, синхронизируются ли с часами какие-либо энергозатратные приложения. Удалите эти приложения и проверьте, восстановилось ли нормальное время работы от батареи.
- Проверьте, синхронизируются ли с часами какие-либо недавно установленные приложения. Удалите эти приложения и проверьте, восстановилось ли нормальное время работы от батареи.

12.4 Что делать, если уровень заряда батареи слишком низкий и я не могу включить свои часы?

Если не удастся включить часы по причине слишком низкого уровня заряда батареи или если на экране отображается значок зарядки, однако часы не включаются и становятся горячими, сделайте следующее:

- Убедитесь, что металлические зарядные контакты на обратной стороне часов и контакты на зарядной станции не повреждены.
- Убедитесь, что между часами и зарядной станцией отсутствуют посторонние предметы, способные препятствовать контакту, а также в отсутствие коррозии на металлических контактах. Убедитесь, что контакты на зарядной станции не согнуты и правильно соединяются с металлическими зарядными контактами.

12.5 Почему не приходят уведомления, когда мой телефон заблокирован?

Если используется смартфон Huawei, убедитесь, что часы сопряжены с телефоном по Bluetooth и приложение Android Wear присутствует в списке **Защищенные приложения**. Если оно в списке отсутствует, выберите **Настройки > Защищенные приложения**, а затем выберите приложение Android Wear. Теперь уведомления будут поступать на часы, даже если телефон заблокирован.

12.6 Почему при записи со встроенного микрофона часов слышен шум/недостаточная громкость?

Проверьте, не препятствуют ли записи какие-либо предметы перед микрофоном. Если это так, тщательно уберите их и повторите попытку.

13 Авторское право

Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd., 2015 г. Все права защищены.

Android Wear, Android, Google Play и Google являются торговыми знаками компании Google Inc.

App Store является торговой маркой компании Apple Inc.

iOS является торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Настоящий документ предназначен исключительно для справки и не является гарантией любого рода, явной или подразумеваемой.